



# PROCEDURE DE MISE EN PEINTURE PISCINE

## **IDENTIFIER LE SUPPORT**

Enduit, ciment, peinture vieillie etc...

### **A/ SUR ENDUIT, CIMENT FRAIS (- de 15 jours)**

#### **a) Préparation**

Procéder à une pulvérisation d'un dégraissant, dérochant type SOLNET (voir fiche technique).

Laisser agir et rincer avec un laveur haute pression ou avec un jet puissant afin d'éliminer la laitance du revêtement.

Laisser sécher complètement le support.

#### **b/ Application peinture**

Appliquer une première couche diluée afin de faire pénétrer la laque correctement dans le support et de bloquer les fonds.

Appliquer une deuxième couche peu diluée afin de recouvrir correctement la première et permettre d'obtenir l'épaisseur souhaitée qui donnera une belle couleur, une brillance et une protection optimum.

#### **c/ Séchage**

Laisser sécher 8 à 10 jours avant de mettre en eau afin de permettre au revêtement peinture de sécher à coeur.

Dans le cas contraire, des cloques pourraient apparaître et provoquer des décollements.

### **B/ SUR PEINTURES VIEILLIES**

- Nettoyer et gratter les écailles de peinture jusqu'à obtention d'un support propre.
  - Poncer légèrement avec un abrasif de grain moyen afin d'améliorer l'adhérence.
  - Appliquer une couche de notre Sealer d'adhérence isolant, type AS 805.
  - Appliquer 2 couches de laque de finition afin d'obtenir la couleur définitive.
- Laisser sécher 8 à 10 jours avant de mettre en eau.

### **C/ PEINTURE SOL**

Pour plages de piscine, terrasses etc...même traitement et même process que pour A et B.